



OPASKA



Wyszczególnienie:

- 1. Śruba M12x8 z nakrętką
- 2. Pręt płaski 100x12
- 3. Kątownik L100x100x12
- 4. Kantówka z drewna 200x200
- 5. Kantówka dystansowa w miejscu opaski

Uwaga!
Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur

Warianty:
a) dla kanału na fundamencie
b) dla kanału na podsypce

ÚÜURÒSVUY ÒPÒÁP ÒZ3 ÜÁ ÁÓWÜY PÓVY Ø { *!Á ÆÜæ ãÿæ Áæã•\ã			
OBIEKT	Ü[: á: ã æ ÆÁ Á [á æ*[, æ		
TEMAT	Ü!: ^ã~ã[, æ [á æ~*~ Á Á ÆÜ{ } [ã^		
VÜÒ ÁÜYÜP SW	Zæ^:] æ & ^) æ Æ ãb & & : ^, [á5, Á [áÆæ		
ÚÜURÒSVUY Øÿ	{ *!Á ÆÜÜ [*, •\ã	GP7342/4/94	
DATA	11.2016	NR RYS.	7